

UPUTSTVO ZA UPOTREBU POD SISTEMA



PUNJENJE KERTRIDŽA: Nemojte puniti kertridž do vrha. Obavezno obrišite površinu kertridža (kao i same baterije) ukoliko je nakon sipanja ostalo tečnosti na njoj i vratite kertridž u telo POD-a. **Sačekajte 10-15 minuta pre upotrebe** – time omogućujete grejaču da se adekvatno natopi. Prvih nekoliko povlačenja moraju biti blaga i kratka. Kad budete sigurni da se grejač natopio (nema zagorelog ukusa) možete koristiti uređaj.



PUNJENJE BATERIJE: Koristite USB kabl koji ste dobili sa uređajem. Punite uređaj preko laptopa, kompjutera ili zidnog adaptera (max 5V 1A). **Nemojte puniti uređaj adapterima sa brzom/promenljivom strujom punjenja (QuickCharge, FastCharge i slično)** zbog potencijalnog oštećenja baterije. Nemojte ostavljati uređaj na punjaču bez nadzora.



ODRŽAVANJE: Ukoliko u toku korišćenja uređaja, ispod kertridža, **primetite znakove kondenzacije, očistite kondenz pre nego što nastavite sa korišćenjem uređaja.** Previše kondenza može dovesti do prekida spoja električnog kola i kvara automatskog prekidača.



TEČNOSTI: Koristite samo **odgovarajuće e-tečnosti koje su namenjene za POD sisteme.** Zbog potencijalnog curenja kertridža, **nemojte koristiti e-tečnosti koje sadrže destilovanu vodu ili imaju manje od 60% VG.** Korišćenje neodgovarajućih e-tečnosti će dovesti do curenja, kvara uređaja i gubitka garancije.



ZRDAVSTVENA ISPRAVNOST: Nemojte koristiti e-tečnosti nepoznatog porekla, tečnosti sa THC i drugim **supstancama koje nisu namenje za vejping** zbog njihove potencijalne zdravstvene neispavnosti.



KORIŠĆENJE: Između povlačenja uvek **pravite pauze u trajanju od 3 do 5 sekundi** kako bi Vaš kertridž (grejač) uvek bio natopljen. Pratite da u kertridžu ima dovoljno e-tečnosti. Zamenite kertridž ukoliko primetite neodgovarajući (zagoreli) ukus ili **stalno curenje e-tečnosti.** Ako primetite da se u ketridžu skupio kondenz, istresite ga kao topomer.

UPOZORENJE

1. Ova dopunjiva elektronska cigareta je namenja za upotrebu sa odgovarajućim e-tečnostima koje mogu sadržati nikotin. Nikotin izaziva zavisnost i njegovo korišćenje se ne preporučuje:

- nepušačima i osobama mlađim od 18 godina, trudnicama i dojiljama;
- osobama koje imaju srčane, stomačne, respiratorne probleme, problem sa jetrom ili bubrežima, osobama sa astmom, osobama koje imaju bronchitis ili emfizem pluća.

2. Ne izlagati proizvod otvorenom plamenu.

3. Odložite istrošene baterije na bezbedan i propisan način.

